Perseus 署名済みドライバ ソフトウェアの Windows OS 向けインストール

マイクロテレコム SRL、イタリア 2016 年 3 月 31 日

はじめに

この文書では、Perseus 受信機のドライバ ソフトウェアをマイクロソフトの Windows OS にインストー ルする方法を説明します。

今回の配布分に含まれるドライバは電子署名済みで、次のオペレーティング システムをサポートします:

- Windows Vista
- Windows 7
- Windows 8
- Windows 8.1
- Windows 10

32 ビット版と 64 ビット版の両方のドライバが提供されます。 32 ビット オペレーティング システム用のドライバは「x86」フォルダ内にあります。 64 ビット オペレーティング システム用のドライバは「x64」フォルダ内にあります。

Windows XP は、この配布分ではサポートされません。

(この説明では、Windows 10 の表示に基づいていますが、オペレーティング システムのバージョンや アップデートによって、表示や名称が異なる場合があります。)

PEREUS をお買い上げいただき、初めてインストールされる場合には Perseus 受信機をお使いの PC システムに接続して「デバイスマネージャー」を開き、4 ページのステップ2へお進みください。

ドライバのインストール

ステップ 1: すでにインストールされている古い Perseus ドライバを削除してください

(お使いのシステムで、すでに Perseus ドライバ ソフトウェアがインストールされていて<u>正常にお使いの</u> <u>場合は</u>、この新しいドライバを<u>インストールする必要はありません。</u>)

署名済みドライバ ソフトウェアをインストールすることをお望みであり、かつ、古いバージョンの Perseus ドライバがインストールされている場合は、以下の手順に従って削除してください。

- Perseus 受信機をお使いの PC システムに接続して「デバイス マネージャー」を開く、

「ユニバーサル シリアル バス デバイス」タブを開く、

「Perseus Receiver」アイコンを右クリックして「削除」を選択。

書 デバイス マネージャー		-		×
ファ イ ル(F) 操作(A) 表示(V)	ヘルプ(H)			
🦛 🏟 📰 🛅 🚺 🖬	👳 💺 🗙 🖲			
> 🥃 ディスプレイ アダプター				^
> 😺 เก็ษราย				
> 🐺 ヒューマン インターフェイス	スデバイス			
> 💼 プリンター				
> □ ノロセッサ				
> ● ながのバイス	リティング デバイス			
> = ETA-				
> 🏺 ユニバーサル シリアル パ	> 🏺 ユニバーサル シリアル バス コントローラー			
🗸 🏺 ユニバーサル シリアル パ	スデバイス			
Perseus Receiver	ドニイパーソフ	レウェマの声が	(D)	
> 圖 印刷ギュー	P71/- 77	トリエアの更新	(P)	
> X 記憶機 Jントローフー	無効(D)			
> 1 多機能アダプター	削除(U)			Ν
	ハードウェア変	更のスキャン(A)	NE
選択したテハイスの	プロパティ(R)			

- 「デバイスのアンインストールの確認」ダイアログで、 「[レ] このデバイスのドライバ ソフトウェアを削除する」にチェックを付けて、 [OK]をクリック。

デバイスの	アンインストールの確認	×
A	Perseus Receiver	
警告: 97	ステムからこのデバイスを削除しようとしています。	
⊡ ೭の೯	バイスのドライバー ソフトウェアを削除する	
	OK キャンセル	

- PC から受信機との接続を外す。

- PC システムを再起動。

- PC に受信機を接続して、「デバイス マネージャー」を開く。

Perseus 受信機は、次図のように「ほかのデバイス」タブに「不明なデバイス」アイコン表示のようにあらわれます。(OS のバージョンやアップデートなどにより、表示が異なる場合があります。)

昌 デバイス マネージャー	_	×
ファイル(<u>F)</u> 操作(<u>A</u>) 表示(<u>V</u>) ヘルプ(<u>H</u>)		
🗢 🔿 📰 😰 🗊 晃		
 		^
 マ ハラテジ 戸 ノリンターフェイス デバイス 戸 ブリンター ブ ブロセッサ ジ ほかのデバイス (2) なりのデバイス 		l
 > ● マワスとそのはかのパインティング デバイス > ■ モニター > ● ユニバーサル シリアル バス コントローラー > □ 印刷キュー > ◆ 記憶域コントローラー > 圖 生体認証デバイス 		
		~

- そのアイコンを右クリックして「プロパティ」を選択。

次の図のように「詳細」タブをクリックすると、

不明なデバイスの「VID/PID」表示値に VID_04B4 および PID_325C が含まれていることを確認する。 (この値が Perseus 受信機であることを意味します。)

畫 デバイス マネージャー		_	х
ファイル(F) 操作(A) 表示(V) ヘルプ(H)		
🗢 🄿 📰 📴 👔 🧊	💻 📕 🗙 🖲		
> 🔐 セキュリティ デバイス			^
> III ソフトウェア テバイス			
> 🙀 ディスプレイ アダプター			
> 💂 ネットワーク アダプター			
> 湯 バッテリ 、 周、ドューマン インターフェイ	スデバイス		
> 🖻 プリンター			
> 🌅 プロセッサ			
◇ ♪ ほかのテハイス 「◇ 不明なデバイス			
> 📗 マウスとそのほかの	ドライバー ソフトウェアの更新(F	P)	
> = EI9-	無効(D)		
> I 印刷キュー	削除(U)		
> 🎥 記憶域コントローラ	ハードウェア変更のスキャン(A)		
> 圖 生体認証デバイス	プロパティ(R)		~
現在選択しているデバイス	6		

不明なデバイスのプロパティ	×
全般 ドライバー 詳細 イベント	
1 不明なデバイス	
プロパティ(<u>P</u>)	
รีที่12 172972 ที่2	
値(1) USE <mark>#VID_04B4&PID_325C#</mark> &2ED6970A&0&2	
OK キャンセル	

- プロパティの詳細ダイアログの[OK]をクリックして閉じる。

ステップ 2: 新しい署名済みドライバ ソフトウェアをインストール

- 「不明なデバイス」アイコンを右クリックして、「ドライバ ソフトウェアの更新」を選択。



- 「コンピューターを参照してドライバ ソフトウェアを検索します」をクリック。

		×
\leftarrow	📱 ドライバー ソフトウェアの更新 - 不明なデバイス	
	どのような方法でドライバー ソフトウェアを検索しますか?	
	→ ドライバー ソフトウェアの最新版を自動検索します(<u>S</u>) このデバイス用の最新のドライバー ソフトウェアをコンビューターとインターネットから検索します。た だし、デバイスのインストール設定でこの機能を無効にするよう設定した場合は、検索は行われ ません。	
	→ コンビューターを参照してドライバー ソフトウェアを検索します(<u>R</u>) ドライバー ソフトウェアを手動で検索してインストールします。	
		キャンセル



- 「コンピューター上のドライバ ソフトウェアを参照します。」で、[参照]をクリックし、Perseus ドラ イバ ソフトウェアをコピーしたフォルダを参照します。 (この例では、デスクトップ/PerseusWinUsbDriversW7)

Windows が、64 ビット オペレーティング システムの場合は、「x64」フォルダを選ぶ、または、32 ビット オペレーティング システムの場合は、「x86」フォルダを選ぶ。

そして、[OK]をクリック

	フ1ハ=ソノトリエアを参照します。	コンピューター上のドライバーン
	トウェアを検索します:	次の場所でドライバー ソフトウェアを検
	ents ~ 参照(R)	C:¥Users¥user¥Documents
×	る(I) フォルダーの参照	☑ サブフォルダーも検索する(I)
	ハードウェアのドライバーを含むフォルダーを選んでください。	
^	のデバイ シー PC	→ コンピューター上のデバイ
	1人と生焼 ライバーソ > テ ライブラリ > 学 ネットワーク > ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・	この一見には、デバイスと互換 ゴリにあるすべてのドライバー ソ
	Perseus/Sionen Perseus/Mini leb/Drivers/W7	
	x64 x86	
	フォルダー(F): ×64	
	> • • ★ - ムグループ > PerseusV50c-en > PerseusWinUsbDriversW7 x64 スポルダー(F): x64	

この例では、Windows10/64 ビットへのインストールですので、「x64」フォルダを選んでいます。

	×
← ■ ドライバー ソフトウェアの更新 - 不明なデバイス	
コンピューター上のドライバー ソフトウェアを参照します。	
次の場所でドライバー ソフトウェアを検索します:	
C:#Users#user#Desktop#PerseusWinUsbDriversW/#Xb4j 参照(ℝ)	
→ コンピューター上のデバイス ドライバーの一覧から選択します(L) この一覧には、デバイスと互換性があるインストールされたドライバー ソフトウェアと、デバイスと同じカテ ゴリにあるすべてのドライバー ソフトウェアが表示されます。	
次へ(N) キャンセ	IL

- [次へ]をクリック

システムにソフトウェアがインストールされることで、オペレーティング システムはセキュリティ警告を 表示します。

- [インストール]をクリック

×
🔶 📱 ドライバー ソフトウェアの更新 - 不明なデバイス
ドライバー ソフトウェアをインストールしています
표 Windows セキュリティ ×
このデバイス ソフトウェアをインストールしますか?
名前: Microtelecom Srl - Italy ユニバーサル シリアル バス 柔が行元: Microtelecom Srl
✓ "Microtelecom Srl" からのソフトウェアを常に信頼する(A) インストール(I) インストールしない(N)
 ・ ・ ・

オペレーティング システムは、ドライバ ソフトウェアが正常に更新されたことを通知します。

- [閉じる]をクリックして、ドライバのインストール手順は終了です。

		Х
~	📱 ドライバー ソフトウェアの更新 - Perseus Receiver (x86 Drivers for Vista/W7/W8/W10)	
	ドライバーソフトウェアが正常に更新されました。	
	このデバイスのドライバー ソフトウェアのインストールを終了しました:	
	Perseus Receiver (x64Drivers for Vista/W7/W8/W10)	
	問じる(C)	

(c) 2016 – Microtelecom s.r.l. - All rights reserved (英語 原文)

ご案内 この文書はマイクロテレコム S. R. L. による Perseus WinUSB デバイス ドライバ インストール用ファイルに含まれる文書ファイ ル「Perseus Signed Drivers Installation for Microsoft Windows Operating Systems」に対応した日本語訳です。 日 本語 PC システム環境での表示等に対応して編集、補足した部分があります。記載された内容が正確であることに努めていますが、 これを保証するものではありません。 ありのままの内容を理解する必要がある場合は、原文をお読みください。また、日本語シス テムのバージョン、アップデート、その他の環境によっては、画面の遷移や表示内容が異なる場合があります。 マイクロテレコム S. R. L. 総代理店株式会社エーオーアール www.aor.co.jp (c) 2016 – AOR, LTD. – All right reserved (日本語版)

(20161129)